

## BOROFONE BR46 – Uživatelská příručka

Tento přenosný Bluetooth reproduktor kombinuje kvalitní zvuk (2.0 kanály) s barevným LED podsvícením a podporou mnoha zdrojů přehrávání.

### 1. Technické specifikace

- Bluetooth verze: V5.4 (čip Jieli AC6965A)
- Výkon: 5W \* 2 (celkem 10W)
- Reprodukory: 2 x 52 mm + nízkofrekvenční membrána
- Kapacita baterie: 2400 mAh
- Doba nabíjení: cca 3 hodiny
- Doba přehrávání: cca 4 hodiny (při 80% hlasitosti a vypnutých světlech)
- Frekvenční rozsah: 120 Hz – 20 kHz
- Rozměry: 203,3 x 78,3 x 68 mm | Hmotnost: 635 g

---

### 2. Ovládací prvky a tlačítka

Tlačítka se nacházejí na horní straně zařízení:

- Tlačítko Napájení (středové): Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete reproduktor.
- Tlačítko M (Mode): Přepíná mezi režimy (Bluetooth, FM rádio, TF karta, USB, AUX).
- Tlačítka + / - Krátké stisknutí: Následující/předchozí skladba (nebo ladění stanic v režimu FM).
  - Dlouhé stisknutí: Zvýšení/snížení hlasitosti.
- Tlačítko Sluníčko: Přepíná režimy LED osvětlení nebo světla vypíná.
- Tlačítko Přehrát/Pozastavit: Ovládání hudby nebo příjem/ukončení hovoru.

---

### 3. Režimy přehrávání

1. Bluetooth: Po zapnutí vyhledejte v telefonu zařízení "BOROFONE BR46" a spárujte jej.
2. TF karta / USB disk: Stačí vložit médium do příslušného slotu, reproduktor automaticky začne přehrávat hudbu (formát MP3).
3. AUX: Připojte 3,5mm audio kabel k vašemu zdroji zvuku (mobil, notebook).
4. FM Rádio: Přepněte tlačítkem M na rádio. Pro lepší signál připojte nabíjecí kabel (slouží jako anténa). Krátkým stisknutím tlačítka přehrávání spustíte automatické ladění stanic.
5. TWS (True Wireless Stereo): Pokud máte dva stejné reproduktory BR46, můžete je propojit mezi sebou pro stereo zvuk. Zapněte oba, v režimu Bluetooth na jednom z nich poklepejte na tlačítko M (nebo příslušné párovací tlačítko), dokud se nepropojí.

---

### 4. Nabíjení

- Použijte přiložený USB kabel a připojte jej ke zdroji DC 5V (běžná nabíječka od telefonu nebo USB port v PC).
- Během nabíjení obvykle svítí červená kontrolka, která po úplném nabití zhasne.

---

### Bezpečnostní upozornění

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti (výrobek není specifikován jako vodotěsný).
- Pokud reproduktor delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.