

BLAVEC WS-04 GO BOX

Bezdrátový reproduktor s funkcí TWS

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. Obsah balení

1× bezdrátový reproduktor, 1× napájecí kabel USB-C, 1× návod k použití.

2. Nabíjení

1. Připojte kabel USB-C k nabíjecímu konektoru reproduktoru a k napájecímu adaptéru s výstupem 5 V / 1 A.

2. Během nabíjení svítí červená kontrolka. Úplné nabití trvá přibližně 4 hodiny.

3. Po úplném nabití červená kontrolka zhasne. Odpojte nabíjecí kabel.

Důležité: Reproduktor podporuje nabíjení 5 V / 1 A. Nepoužívejte adaptér s pevným výstupním napětím 9 V, 12 V nebo vyšším, který by mohl reproduktor poškodit. Nabíječky QC lze použít, pokud automaticky přepnou na výstup 5 V / 1 A.

3. Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Na vypnutém reproduktoru podržte tlačítko zapnutí $\triangle$ po dobu 1,5 sekundy. Ozve se spouštěcí tón a kontrolka začne blikat.

Vypnutí: Na zapnutém reproduktoru podržte tlačítko $\triangle$ po dobu 3 sekund. Ozve se vypínací tón a všechny kontrolky zhasnou.

Pokud se do 3 minut nepřipojí telefon, reproduktor se automaticky vypne.

4. Připojení přes Bluetooth

1. Zapněte reproduktor. Vstoupí do režimu párování a ozve se hlášení „Pairing“.

2. Na telefonu nebo jiném zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte WS-04 a připojte se.

3. Úspěšné připojení reproduktor potvrdí hlášením „Connected“.

Při zapnutí se reproduktor automaticky znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení, pokud je v dosahu.

Pokud připojené zařízení opustí dosah, spojení se přeruší a ozve se hlášení „Disconnected“. Není-li připojení obnoveno do 3 minut, reproduktor se automaticky vypne.

Ruční odpojení / opětovné připojení: Třikrát krátce stiskněte tlačítko -.

5. Ovládací prvky

Ovládací prvek	Funkce
Tlačítko $\triangle$	Krátký stisk: přehrávání / pozastavení hudby. Podržení 1,5 s při vypnutém zařízení: zapnutí. Podržení 3 s při zapnutém zařízení: vypnutí. Trojitý stisk: přepínání režimů osvětlení. Dvojitý stisk: přepnutí mezi Bluetooth a microSD/USB.
Tlačítko +	Krátký stisk: následující skladba. Dvojitý stisk: párování / rozpojení TWS.
Tlačítko -	Krátký stisk: předchozí skladba. Dvojitý stisk: aktivace Siri. Jednoduchý stisk při aktivní Siri: ukončení asistenta. Trojitý stisk: odpojení / opětovné připojení Bluetooth.
Otočný ovladač	Otáčení doprava: zvýšení hlasitosti. Otáčení doleva: snížení hlasitosti.

Dosažení nejvyšší nebo nejnižší hlasitosti reproduktor oznámí krátkým zvukovým signálem.

6. Přehrávání z microSD a USB

Po vložení microSD karty nebo USB flash disku začne reproduktor automaticky přehrávat hudbu. Tlačítka ovládáte výběr skladeb a přehrávání, otočným ovladačem hlasitost. Mezi režimem Bluetooth a microSD/USB přepnete dvojitým stiskem tlačítka $\triangle$.

Podporované formáty zvuku: MP3 a WMA. Maximální kapacita microSD karty: 128 GB. Konektor USB-C slouží k nabíjení; USB flash disk připojte do USB zásuvky.

7. TWS - propojení dvou reproduktorů

1. Zapněte oba reproduktory. Ujistěte se, že k nim není připojen telefon ani jiné zařízení.
2. Na jednom reproduktoru dvakrát krátce stiskněte tlačítko +. Reproduktor přejde do režimu párování TWS, ozve se pípnutí a začne hledat druhý reproduktor.
3. Jakmile oba reproduktory zapírají, je propojení TWS dokončeno. Poté připojte telefon přes Bluetooth.

Po úspěšném párování se reproduktory při dalším zapnutí propojí automaticky. Vypnutí jednoho reproduktoru v režimu TWS vypne také druhý.

Rozpojení TWS: Dvakrát krátce stiskněte tlačítko + na kterémkoli reproduktoru. Ozve se pípnutí a spojení TWS se přeruší.

8. Telefonní hovory

Úkon	Ovládání tlačítkem $\triangle$
Přijmout nebo ukončit hovor	Jeden krátký stisk.
Odmítnout příchozí hovor	Podržet 1,5 sekundy.
Přijmout další hovor a ukončit stávající	Jeden krátký stisk.
Přijmout další hovor a podržet stávající	Dva krátké stisky.

V režimu TWS zní vyzvánění pouze z jednoho reproduktoru. Pouze tento reproduktor lze použít k přijímání a uskutečňování hovorů.

9. Technické údaje

Model	BLAVEC WS-04 GO BOX
Bluetooth / čipová sada	5.3 / AC6925E
Frekvence Bluetooth	2,402-2,480 GHz
Napájení	DC 5 V / 1 A
Nabíjecí napětí	4,8-5,5 V
Baterie	1 200 mAh
Doba provozu / nabíjení	5-8 hodin / přibližně 4 hodiny
Nabíjecí konektor	USB-C
Dosah Bluetooth	Až 15 m
Reproduktor	Průměr 52 mm, impedance 4 Ω
Frekvenční rozsah / citlivost	120 Hz-20 kHz / 80 dB
Zvukové formáty / microSD	MP3, WMA / až 128 GB
Funkce a vstupy	Bluetooth, microSD, USB, AUX, TWS
Odolnost proti vodě	IPX6
Materiál	ABS a textilie
Rozměry / hmotnost	107 × 55 × 119 mm / 350 g

10. Bezpečnost, údržba a skladování

- Používejte reproduktor pouze k určenému účelu a podle tohoto návodu.
- Reproduktor má odolnost IPX6 a odolává stříkající vodě. Lze jej používat v kuchyni, koupelně, venku nebo u bazénu, pokud není ponořen do vody. Zařízení neponořujte.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni, nadměrnému teplu, dlouhodobému působení vlhkosti ani prašnému prostředí.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte svépomocí. Náraz nebo pád může zařízení poškodit.
- Pro ochranu sluchu se vyhněte dlouhodobému poslechu při maximální hlasitosti.

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo radiátory, sporáky a jiné zdroje tepla. Nevystavujte extrémním teplotám. Čistěte měkkým suchým hadříkem. Odolnější nečistoty odstraňte hadříkem lehce navlhčeným pouze vodou. Nepoužívejte jiné čisticí prostředky, které mohou poškodit povrch nebo plastové části.

11. Likvidace

Výrobek a jeho příslušenství po skončení životnosti nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je na sběrném místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.