

Návod k obsluze: Borofone BR48

Tento reproduktor je navržen pro jednoduché ovládání přes Bluetooth a podporuje funkci TWS (propojení dvou stejných reproduktorů do sterea).

1. První spuštění a párování

- Zapnutí: Podržte tlačítko napájení (Power), dokud neuslyšíte zvukový signál a nezačne blikat kontrolka.
- Párování: V telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem "BOROFONE BR48". Klepněte na něj a potvrďte připojení.
- Dosah: Bluetooth funguje spolehlivě do vzdálenosti cca 10 metrů.

2. Ovládání hudby a hovorů

- Přehrávání/Pauza: Krátký stisk tlačítka Play/Pause.
- Hlasitost: Dlouhý stisk tlačítek + nebo -.
- Přeskakování skladeb: Krátký stisk tlačítek + (další) nebo - (předchozí).
- Hovory: Krátkým stiskem přijmete hovor, dlouhým jej odmítnete.

3. Nabíjení

- Použijte přiložený kabel (vstup DC 5V).
- Doba nabíjení: Přibližně 3,5 hodiny.
- Výdrž: Při 70% hlasitosti vydrží hrát zhruba 5 hodin.

4. Funkce TWS (Propojení dvou reproduktorů)

Pokud máte dva tyto reproduktory, můžete je propojit:

1. Zapněte oba reproduktory (nesmí být zatím připojené k telefonu).
2. Na jednom z nich dvakrát rychle stiskněte tlačítko pro režim (nebo Play).
3. Reproduktory se spolu spárují a následně je připojíte k telefonu jako jeden celek.
- 4.



Bezpečnostní upozornění

- Nenabíjejte zařízení nabíječkami s vyšším napětím než 5 V (hrozí poškození obvodů).
- Nepoužívejte reproduktor v extrémně prašném nebo vlhkém prostředí.
- Při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme reproduktor jednou za 3 měsíce nabít, aby nedošlo k hlubokému vybití baterie.

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.

Výrobek obsahuje integrovaný lithiový akumulátor. Baterii nikdy nevyhazujte do ohně ani ji mechanicky nepoškozujte. Po skončení životnosti musí být baterie vyjmuta a odevzdána k recyklaci odděleně.

Dovozce do ČR Unicorno s.r.o.