

Uživatelský manuál: Bezdrátový reproduktor hoco. HC11 Bora

Technické specifikace

- Bezdrátová verze: Bluetooth 5.0
- Frekvence: 2,4 GHz
- Pracovní dosah: 10 metrů
- Kapacita baterie: 1200 mAh
- Doba nabíjení: cca 2 hodiny
- Doba přehrávání/hovoru: 2 hodiny
- Pohotovostní režim: 100 hodin
- Reproduktor: 45 mm (4Ω / 5W) × 2
- Frekvenční rozsah: 120 Hz – 18 kHz
- Rozměry: 181 × 65 × 65 mm
- Hmotnost: 418 g

Popis ovládacích prvků a portů

Tlačítka:

1. Vypínač / Režim (M): * Dlouhé stisknutí: Zapnutí/Vypnutí reproduktoru.
 - Krátké stisknutí: Přepínání mezi režimy (Bluetooth, USB, TF karta, AUX, FM rádio).
2. Svítidla: Dlouhé stisknutí zapne nebo vypne integrovanou LED svítidlu.
3. Play / Pause / Telefon:
 - Krátké stisknutí: Přehrát/Pozastavit hudbu.
 - Režim FM: Krátké stisknutí spustí automatické vyhledávání stanic.
 - Hovory: Krátké stisknutí pro přijetí/ukončení hovoru; dvojité stisknutí pro vytočení posledního čísla.
4. Plus (+):
 - Krátké stisknutí: Další skladba.
 - Dlouhé stisknutí: Zvýšení hlasitosti.
5. Míinus (-):
 - Krátké stisknutí: Předchozí skladba.
 - Dlouhé stisknutí: Snížení hlasitosti.

Konektory a sloty:

- DC 5V (USB-C): Nabíjecí port. Používejte příložený USB-C kabel.
- USB slot: Pro připojení USB flash disku s hudbou ve formátu MP3.
- TF slot: Pro vložení MicroSD karty (TF) s hudbou ve formátu MP3.
- AUX konektor: 3,5mm jack pro připojení externích audio zařízení (kabel je součástí balení).

Instrukce k použití

1. Párování Bluetooth

Po zapnutí se reproduktor automaticky přepne do režimu Bluetooth (pokud není vložen disk nebo karta). Vyhledejte v nastavení Bluetooth svého telefonu zařízení "hoco. HC11" a potvrďte připojení. *název se může lišit

2. Režim FM rádio

Přepněte do režimu FM krátkým stisknutím tlačítka (1). Pro lepší příjem doporučujeme připojit nabíjecí USB-C kabel, který slouží jako anténa. Krátkým stisknutím tlačítka (3) spustíte automatické ladění. Nalezené stanice se uloží do paměti.

3. Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Pokud máte dva identické reproduktory HC11, můžete je vzájemně propojit pro stereo zvuk. Zapněte oba reproduktory, v režimu Bluetooth na jednom z nich podržte tlačítko režimu, dokud se nepropojí. Poté je připojte k telefonu.

4. Nabíjení

K nabíjení používejte příložený kabel. Během nabíjení svítí kontrolka (obvykle červeně) a po plném nabití zhasne. Nepoužívejte rychlonabíječky s napětím vyšším než 5V.

Obsah balení

- Reproduktor hoco. HC11 Bora
- Nabíjecí USB-C kabel
- Audio kabel (3,5mm jack)
- Uživatelský manuál

Bezpečnostní upozornění

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vlhkosti ani přímému ohni.
- Nerozebírejte zařízení.
- Pokud reproduktor delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň jednou za 3 měsíce, aby byla zachována životnost baterie.

Dovozce do ČR: Unicorno s.r.o.