

Návod k použití: Bezdrátový reproduktor Hoco HC2

Parametr	Hodnota
Verze Bluetooth	5.0
Kapacita baterie	2400 mAh
Doba nabíjení	cca 3 hodiny
Doba provozu	cca 6 hodin (hovor/hudba)
Reproduktory	2 x 52 mm (4 Ω / 5W)
Frekvenční rozsah	120 Hz – 20 000 Hz
Voděodolnost	IPX5 (odolné proti stříkající vodě)
Rozměry	194 x 81 x 82 mm
Hmotnost	598 g

Popis ovládacích prvků

Tlačítka:

1. Vypínač (Symbol napájení): Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete reproduktor.
2. Světlo (Symbol slunce): * Krátké stisknutí: Přepínání režimů LED podsvícení.
 - Dlouhé stisknutí: Vypnutí/zapnutí podsvícení.
3. Tlačítko Mode (M): Přepínání mezi režimy (Bluetooth, FM rádio, USB flash disk, TF karta, AUX).
4. Tlačítko Mínus (-): * Krátké stisknutí: Předchozí skladba.
 - Dlouhé stisknutí: Snížení hlasitosti.
5. Přehrát/Pauza: * Hudba: Pozastavení/spuštění přehrávání.
 - Hovory: Krátké stisknutí pro přijetí/ukončení hovoru.
6. Tlačítko Plus (+): * Krátké stisknutí: Následující skladba.
 - Dlouhé stisknutí: Zvýšení hlasitosti.

Konektory (pod krytkou):

- DC 5V (USB-C): Port pro nabíjení.
- USB slot: Pro připojení USB flash disku s MP3 soubory.
- TF slot: Pro vložení microSD karty s MP3 soubory.
- AUX konektor: Pro připojení externích zařízení (mobil, PC) pomocí 3,5mm kabelu.

Instrukce k použití

1. Nabíjení

Před prvním použitím reproduktor plně nabijte pomocí přiloženého USB-C kabelu. Připojte jej k síťovému adaptéru (není součástí balení, doporučeno 5V/1A až 2A) nebo k počítači.

2. Bluetooth párování

1. Zapněte reproduktor dlouhým stiskem tlačítka napájení. Reproduktor automaticky přejde do režimu párování.
2. Ve svém telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení "HOCO HC2".
3. Potvrďte spárování. Po úspěšném připojení zazní zvukový signál.

3. FM Rádio

1. Přepněte do režimu FM stisknutím tlačítka "M".
2. Připojte USB-C nebo AUX kabel – slouží jako externí anténa pro lepší signál.
3. Krátkým stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza spustíte automatické vyhledávání stanic. Počkejte, dokud se proces nedokončí. Mezi nalezenými stanicemi pak přepínáte tlačítky + a -.

4. Přehrávání z USB / MicroSD

Po vložení USB disku nebo TF karty se reproduktor automaticky přepne do příslušného režimu a začne přehrávat hudbu ve formátu MP3.

Bezpečnostní upozornění

- Voděodolnost IPX5: Reproduktor je odolný proti dešti a postříkání. Neponořujte jej do vody a dbejte na to, aby byla gumová krytka konektorů vždy pevně uzavřena, pokud je v kontaktu s vlhkostí.
- Nevystavujte reproduktor extrémním teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Nerozebírejte zařízení, mohlo by dojít k poškození baterie nebo ztrátě záruky.

Dovozce do ČR: Unicorno s.r.o.

Vyrobena v Číně